产品使用说明书 EC321L-4G&EC321L-W 智能空开

V2. 2



EC321L-4G



EC321L-W



本文档主要介绍 EC321-4G 和 EC321-W 使用方式、操作说明和注意事项以及和网关的对接等。

◆ 文档变更通知

用户可以通过相关技术支持人员获取技术资料或软件。

广州凯图电子科技有限公司

地址:广东省广州市天河区大观中路新塘大街新塘科创园 A 栋二楼

网址: <u>http://www.eastcato.com/</u>

注意事项

为确保设备可靠使用及人员的安全,请在安装、使用和维护时请守 以下事项。

1、设备供电必须为 220V 交流电供电

2、为确保操作安全,应确保电源接地良好,务必将随机提供的 电源接入线接入地线,有效的标准配电箱,确保设备的输入电源 220V/50Hz 的交流电。

3、为防止火灾或漏电不要将设备置于过冷、过热或受潮的地方, 阴雨潮湿天气或长时间不使用时,应关闭设备电源总闸。

4、控制系统设备的电源在工作时会发热,因此有必要保持工作 环境的良好通风以免温度过高而损坏设备。

5、非专业人士未经许可请不要试图拆开设备,不要私自维修设 备以免发生意外事故或加重设备的损坏程度。

6、安装、接线之前务必关掉电源总闸开关。

目录

1. 产品概述 7 1. 1 产品特性 7 1. 2 功能特点 7 (1) EC321-4G 和 EC321-W 相同点 7 (2) EC321-4G 和 EC321-W 异同点 7 ①EC321-4G 7 ②EC321-W 7 1. 3 规格特性 7 FC321L-4G 8 2. 设备供电与强电接线 8 2. 设备供电 8 (1) 工作电压 8 (2) 供电位置 8 (1) 工作电压 8 (2) 供电位置 8 ①强电输入 8 ②强电输出 8 3. 漏保按钮 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄与指示灯 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6.1 检按 11 (1) 合闸 11 (2) 公闸 11 (1) 合闸 11 (2) 公闸 11	注意事项2
1.1 ρ B+het 7 1.2 η bithka. 7 (1) EC321-4G 和 EC321-W 相同点 7 (2) EC321-4G An EC321-W 异同点 7 (2) EC321-4G 7 (2) EC321-4G 7 (2) EC321-4G 7 (2) EC321-4G 7 (2) EC321-W 7 1.3 规格特性 7 EC321L-4G 8 2. 设备供电与强电接线 8 2.1 设备供电 8 (1) 工作电压 8 (2) 供电位置 8 (2) 供电位置 8 (2) 供电位置 8 ③强电输入 8 ③强电输出 8 3. 漏保按钮 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 3.2 操作方式 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 5. 手自动拨杆按钮 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 6.1 检按按 11 (1) 合闸 11 (2) 分闸 11 7. 医线说明和运用	1. 产品概述
1.2 功能特点 7 (1) EC321-46 和 EC321-W 相同点 7 (2) EC321-46 和 EC321-W 异同点 7 ①EC321-46 和 EC321-W 异同点 7 ①EC321-46 和 EC321-W 异同点 7 ①EC321-46 和 EC321-W 异同点 7 ②EC321-W 7 ①EC321-46 和 EC321-W 7 ①EC321-46 和 EC321-W 7 ①EC321-46 和 EC321-W 7 ②EC321-W 7 ①EC321-46 和 EC321-W 7 ②EC321-W 7 ①EC321-W 7 1.3 规格特性 7 1.3 规格特性 7 EC321L-46 8 2. 设备供电与强电接线 8 2. 设备供电与强电接线 8 2. 设备供电 8 (2) 供用協力 8 ③ 1.1 ① T作电压 ③ 3.1 □力能作用 ③ 3.1 □力能作用 ③ 3.1 □力能作用 ④ 3.2 操作方式 9 4.1 分合闸手柄与指示灯 10 1.1 分合闸手柄 10 1.1 分合闸手柄 10 1.1 和示灯 10 5.1 可能 5.1 可能 </td <td>1.1产品特性7</td>	1.1产品特性7
(1) EC321-46 和 EC321-W 相同点 7 (2) EC321-46 和 EC321-W 异同点 7 ①EC321-46 7 ②EC321-W. 7 1. 3 规格特性 7 EC321L-46 8 2. 设备供电与强电接线 8 2. 设备供电与强电接线 8 2. 设备供电与强电接线 8 2. 1 设备供电 8 (1) 工作电压 8 (2) 供电位置 8 (2) 供电位置 8 ②强电输入 8 ③强电输入 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 5. 手自动拨杆按钮 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6.1 短按 11 (1) 合闸 11 (1) 合闸 11 (1) 合闸 11 7.2 运用方式 12 (1) 串口动能 12 (1) 串口动能 12 (1) 串口动能 12 <td>1.2 功能特点7</td>	1.2 功能特点7
(2) EC321-46 和 EC321-W 异同点 7 ①EC321-46 7 ②EC321-W 7 1.3 规格特性 7 EC321L-46 8 2. 设备供电与强电接线 8 2.1 设备供电 8 (1) 工作电压 8 (2) 供电位置 9 3.1 功能作用 9 3.1 功能作用 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 4.1 分合闸手柄 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6.1 检按钮 11 6.1 检按钮 11 6.1 检按钮 11 7.1 接线说明和运用 11 7.1 接线说明和运用 11 7.1 接线说明和运用 12 7.2 运用方式 12 (1) 串口动能 12 (2) 公司 12 7.2 运用方式 12	(1) EC321-4G和EC321-W相同点7
①EC321-4G. 7 ②EC321-W. 7 1.3 規格特性. 7 EG321L-4G. 8 2. 设备供电与强电接线. 8 2.1 设备供电 8 (1) 工作电压. 8 (2) 供电位置. 8 (3.1 功能作用	(2) EC321-4G和EC321-W异同点7
②EC321-W 7 1.3规格特性 7 EC321L-4G 8 2.设备供电与强电接线 8 2.1设备供电 8 (1)工作电压 8 (2)供电位置 8 ①强电输入 8 ②强电输出 8 ③强电输出 9 3.1功能作用 9 3.1功能作用 9 3.2操作方式 9 4.分合闸手柄与指示灯 9 4.1分合闸手柄与指示灯 10 (1)解析 10 (2)控制方式 10 5.手自动拨杆按钮 10 5.1功能 10 5.2作用 11 5.3操作方法 11 6.1每检按钮 11 (1)合闸 11 (2)分闸 11 7.RS-485 接线说明和运用 12 7.2运用方式 12 (1)串口兩開 12 7.2运用方式 12 (1)串口兩開 12 (2)串口兩開 12 (2)串口兩開 12 (1)串口兩開 12 (1)串口兩開 12 (2)串口兩開 12 </td <td>(1)EC321-4G7</td>	(1)EC321-4G7
1.3 规格特性 7 EG321L-4G. 8 2. 设备供电与强电接线 8 2.1 设备供电 8 (1) 工作电压 8 (2) 供电位置 8 ①强电输入 8 ②强电输出 8 3. 漏保按钮 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 5. 手自动拨杆按钮 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6. 自检按钮 11 (1) 合闸 11 (2) 分闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 7.2 运用方式 12 (1) 串口兩電 12 (2) 中口兩電 12	©EC321-W7
EG321L-4G. 8 2. 设备供电与强电接线. 8 2.1 设备供电 8 (1) 工作电压. 8 (2) 供电位置 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 4.1 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄与指示灯 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 4.2 指示灯 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6.1 检按钮 11 (1) 合闸 11 (2) 分闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 12 7.2 运用方式 12 (1) 串口功能 12 (2) 串口动能 12 (2) 串口动能 12 (2) 串口动能 12 (2) 串口和 12	1.3 规格特性
2. 设备供电与强电接线 8 2.1 设备供电 8 (1) 工作电压 8 (2) 供电位置 8 ①强电输入 8 ②强电输出 8 3. 漏保按钮 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄与指示灯 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 4.1 分合闸手柄与指示灯 10 (1) 解析 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6.1 检按钮 11 (1) 合闸 11 (2) 分闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 7.2 运用方式 12 (1) 串口功能 12 (2) 串口功能 12	EC321L-4G
2.1 设备供电 8 (1) 工作电压 8 (2) 供电位置 8 ①强电输入 8 ②强电输出 8 ③强电输出 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 5. 手自动拨杆按钮 10 5.1 功能 10 5.2 作用 10 5.3 操作方法 11 5.3 操作方法 11 6. 自检按钮 11 (1) 合闸 11 (2) 分闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 (1) 串口动能 12 (2) 串口研究 12 (2) 串口研究 12	2. 设备供电与强电接线
(1) 工作电压 8 (2) 供电位置 8 ①强电输入 8 ②强电输出 8 ③强电输出 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 5. 手自动拨杆按钮 10 5.1 功能 10 5.2 作用 10 5.3 操作方法 11 5.3 操作方法 11 6.1 检按钮 11 (1) 合闸 11 (1) 合闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 (1) 串口功能 12 (1) 串口动能 12 (2) 串口融器 12	2.1 设备供电
(2)供电位置 8 ①强电输入 8 ②强电输出 8 3.漏保按钮 9 3.1功能作用 9 3.2操作方式 9 4.分合闸手柄与指示灯 9 4.分合闸手柄与指示灯 9 4.分合闸手柄 10 (1)解析 10 (2)控制方式 10 5.手自动拨杆按钮 10 5.手自动拨杆按钮 10 5.非自动拨杆按钮 10 5.非自动拨杆按钮 10 5.非自动拨杆按钮 10 5.非自动拨杆按钮 11 6.自检按钮 11 (1)合闸 11 7.RS-485接线说明和运用 11 7.1接线说明 12 7.2运用方式 12 (1)串口功能 12 (2)弗口兩黑 12	(1) 工作电压
①强电输入 8 ②强电输出 8 ③ 3. 漏保按钮 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 4.2 指示灯 10 5. 手自动拨杆按钮 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6. 自检按钮 11 (1) 合闸 11 (1) 合闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 (1) 串口功能 12 (1) 串口动能 12 (2) 串口配器 12	(2) 供电位置
②强电输出 8 3. 漏保按钮 9 3.1 功能作用 9 3.2 操作方式 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4. 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 5. 手自动拨杆按钮 10 5. 手自动拨杆按钮 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6.1 短按 11 (1) 合闸 11 (2) 分闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 (1) 串口功能 12 (1) 串口功能 12 (1) 串口动能 12 (2) 串口配器 13	①强电输入
3. 漏保按钮	②强电输出
3.1 功能作用	3. 漏保按钮
3.2 操作方式	3.1 功能作用
4. 分合闸手柄与指示灯 9 4.1 分合闸手柄 10 (1) 解析 10 (2) 控制方式 10 4.2 指示灯 10 5. 手自动拨杆按钮 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6. 自检按钮 11 (1) 合闸 11 (1) 合闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 7.2 运用方式 12 (1) 串口功能 12 (2) 弗口配器 13	3.2 操作方式
4.1 分合闸手柄	4. 分合闸手柄与指示灯
(1) 解析 10 (2) 控制方式 10 4.2 指示灯 10 5. 手自动拨杆按钮 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6. 自检按钮 11 (1) 合闸 11 (1) 合闸 11 (1) 合闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 (1) 串口功能 12 (1) 串口动能 12 (1) 串口动能 12	4.1 分合闸手柄
(2) 控制方式	(1) 解析
4.2 指示灯 10 5. 手自动拨杆按钮 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6. 自检按钮 11 6.1 短按 11 (1) 合闸 11 (2) 分闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 7.2 运用方式 12 (1) 串口功能 12 (2) 中口配置 13	(2) 控制方式10
5. 手自动拨杆按钮 10 5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6. 自检按钮 11 6.1 短按 11 (1) 合闸 11 (2) 分闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 12 7.1 接线说明 12 (1) 串口功能 12 (1) 串口动能 12 (1) 串口动能 12	4.2 指示灯
5.1 功能 10 5.2 作用 11 5.3 操作方法 11 6. 自检按钮 11 6.1 短按 11 (1) 合闸 11 (2) 分闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 7.2 运用方式 12 (1) 串口功能 12 (2) 虫口配置 13	5. 手自动拨杆按钮 10
5.2 作用	5.1 功能 10
5.3 操作方法	5.1 约hhim 10 5.2 作用 11
6. 自检按钮 11 6.1 短按 11 (1) 合闸 11 (2) 分闸 11 7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 7.2 运用方式 12 (1) 串口功能 12 (2) 由口配置 13	5.2 H/H 5.3 操作方法 11
6.1 短按	6 自检按钮 11
 (1) 合闸	61 钜按 11
 (1) 古田山山 (2) 分闸	(1) 合阃 11
7. RS-485 接线说明和运用 11 7.1 接线说明 12 7.2 运用方式 12 (1) 串口功能 12 (2) 串口配置 12	(1) 百円 11
7.1 接线说明	7 RS-485 接线说明和运用 11
7.2 运用方式	71 接线说明 12
 (1) 串口功能	72 运用方式 12
(1) 中百功記 12	(1) 串口功能 12
	(1) 中国为肥 12
8 服务器信息壶取戓设置 12	8 服务器信息违取或设置 12
9	9
9.1 MOTT 客户端控制 15	9.1 MOTT 客户端控制 15
9.2 小程序控制 17	9.2 小程序控制
9.3 串口助手控制	9.3 串口助手控制

EASTCATOUR

EC321L-4G&321L-₩ 智能空开用户手册

10.	协议解析	19
	10.1 Modbus 协议	19
	(1) 报警定值与动作报警定值区别	19
	(2) Modbus 指令整体解析	19
	①举例指令	19
	②ID 说明	19
	③点表与功能码	19
	④读取字节数	19
	⑤校验位	19
	(3) 校验位获取方法	19
	10.2 EC 协议	20
	 EC 协议解析 	20
	①发送指令举例	20
	②反馈指令举例	20
11.	注意事项	21
	11.1 设备使用	21
	(1) 设备供电	21
	(2) 设备控制	21
	①串口控制	21
	②小程序或 MQTT 客户端	21
12.	常见问题解决	21
	12.1 串口无法发送或接收 modbus 协议	.21
	12.2 串口控制忘记 ID	21
	(1) 办法一	21
	(2) 办法二	21
	12.3 MQTT 客户端或小程序无法使用	22
	(1) 离线	22
	(2) 订阅反馈主题和遗嘱主题尤反馈	22
	12.4 发送指令尢法分合闸	22
EC321-W		22
13.	设备供电与强电接线	22
	13.1 设备供电	22
	(1) 上作电压	22
	(2) 供电位置	22
	①强电输入	22
	②强电输出	23
14.	漏保按钮	23
	14.1 功能作用	24
	a. 检测漏保是省可止常使用	.24
	14.2 操作万式	24
15.	分合闸于枘与指示灯	24
	15.1 分台 剛 手柄	24
		24
	(2) 控制万式	24

15.2 指示灯	25
16. 手自动拨杆按钮	25
16.1 功能	25
16.2 作用	25
16.3 操作方法	25
17. 自检按钮	25
17.1 短按	26
(1) 合闸	26
(2) 分闸	26
18. RS-485 接线说明和运用	26
18.1 接线说明	26
18.2 运用方式	26
(1) 串口功能	26
(2) 串口配置	26
19. 有线网络连接	27
20. 静动态获取 IP 注意事项与使用介绍	27
20.1 静动态 IP 注意事项	27
 (1) 静态 IP 	27
(2) 动态 IP	27
20.2 静动态 IP 使用	27
(1) 查询当前 IP 获取方式	27
(2) 设置 IP 获取方式	27
21. 网络参数读取与静态 IP 时设置	27
22. 服务器信息读取或设置	29
23. 控制方式	31
23.1 MOTT 客户端控制	31
23.2 TCP 控制	
(1) TCP 客户控制	
23.3 小程序控制	
(1) 二维码生成	35
(1) 产生为11.00000000000000000000000000000000000	35
23.4 串口助手控制	35
24 协议解析	36
24.1 Modbus 协议	36
(1) 报警定值与动作报警定值区别	36
(1) Kel 定置 5% Kel 定置已加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	36
①举例指令	36
② D 说明	36
③占表与功能码	36
④ 流行 3 5 1 2 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	33
⑤校验位	3, 27
 ○12²⁰ □ (4) 校验位基取方法 	37 27
24.2 FC 协议	37
(1) FC 协议解析	יכ דב
	57

EASTCATO³¹²¹

EC321L-4G&321L-W 智能空开用户手册

38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41
41
45
51

EASTCATO²IB

1. 产品概述

EC321-4G和EC321-W属于重合闸智能空开是与电子技术、物联网、人工智能(AI),大数据,以及云端技术、边缘计算做完美结合的高科技产品,是传统断路器的智能化升级迭代产品。

1.1 产品特性

EC321-4G 内部集成了 4G 模块,而 EC321-W 内部集成了网口模块,但都 是以 64 位高性能 Cortex M3 微控制器为核心物联网智能断路器。可通过小程序 或 mqtt 实现远程控制断路器并检测设备用电故障、也可独立使用使用手动开关 或者串口发送 modbus 协议控制,应用于楼宇控制、市政工程、家居等行业,可 代替传统的断路器,并实现实现远程控制、电量计量、节能分析管理,实时了解 并分析用电情况,对用电异常、线路过热等进行预警,防止火灾、用电安全等异 常情况的发生

1.2 功能特点

(1) EC321-4G 和 EC321-W 相同点

a. 大小采用 2P(长 99mm*宽 36mm*高 70.4mm)

b. 带有漏保功能,当接入负载的额定电流对机壳限定的电流,则会跳 闸

c. 有过压报警和动作报警、过流报警和动作报警以及欠流报警、过温 报警和动作报警功能

d. 可通过小程序控制

e. 可通过 MQTT、TCP 控制

f. 串口助手发送 modbus 协议控制,在联网或无联网都可使用

(2) EC321-4G 和 EC321-W 异同点

①EC321-4G

a. 采用内置物联网卡进行网络通讯;

b. 可通过 MQTT 控制

②EC321-W

a. 采用网口进行有线方式连接通讯

b. 可通过 MQTT、TCP 控制

1.3 规格特性

序	技术指标	描述	备注
号			
1	供电电源	220V	交流电
2	工作工法	温度:-10℃~+40℃	
3	上作	湿度: ≤95%RH	



4	外观体积	长 99mm*宽 36mm*高 70.4mm	大小 2P
5	数据接口	1 路 RS485	
6	北二厅	红色	分闸
7	1 1百八八]	绿色	合闸

EC321L-4G

2.设备供电与强电接线

- 2.1 设备供电
 - (1) 工作电压
 - a. 交流电: +220V
 - (2) 供电位置

①强电输入

- a. 火线: 红色 220V 强电输入火线
- b. 零线: 蓝色为零线(输入输出共零)

输入火线



②强电输出

EASTCATO¹¹

EC321L-4G&321L-W 智能空开用户手册

- a. 火线:下图红色标注为输出火线,即接负载火线端,注意接入的 负载电流大小不可超过设备的最大承载电流
- b. 零线:输出零线,即下图位置的蓝色标注

c. 在接入 220V 交流电时,当无论分合闸,输入仍为 220V 输入,当设备分闸时,无强电输出,当设备合闸时才有强电输出



3.漏保按钮



3.1 功能作用

a. 检测漏保是否可正常使用

3.2 操作方式

a. 当合闸时,按下红色圈出按钮,若可跳闸,说明漏保可正常使用b. 当合闸时,按下红色圈出按钮,若无法跳闸,说明漏保不可使用,请联系技术人员

4.分合闸手柄与指示灯

http://www.eastcato.com/



4.1 分合闸手柄

(1) 解析

a. 分合闸手柄也叫手动拨杆,当打上时表示合闸、打下时表示分闸

(2) 控制方式

- a. 手动打上或上下
- b. 指令控制(包括小程序、MQTT客户端等)或者按键控制
- 4.2 指示灯

a. 当手动拨杆处于打上去状态时也叫合闸,指示灯显示绿色;当手动拨杆 处于打下来状态时也叫分闸,指示灯显示红色

5.手自动拨杆按钮



5.1 功能

EASTCATOUR

EC321L-4G&321L-W 智能空开用户手册

a.红色圈出拨杆按钮当往上时,可以进行手动控制或者指令控制(小程序、 MQTT 客户端或者串口助手等)和自检按键控制 b.红色圈出拨杆按钮当往下时,只能进行手动控制,无法进行指令控制和自检 按键控制

5.2 作用

a.当进行现场设备维修时,在不方便断电情况下,可以防止被管理人员进行远 程控制等误操作;

b.当只想进行手动控制时,也可以使用此功能

5.3 操作方法

a.使用任意可拨动该拨杆的物品,根据需求往上或者往下拨即可

6. 自检按钮



6.1 短按

(1) 合闸

a.如果当前分合闸手柄处于分闸状态时,短按松开按钮则会进行合闸操作, 指示灯变为绿色

(2) 分闸

a.如果当前分合闸手柄处于合闸状态时,短按松开按钮则会进行分闸操作, 指示灯变为红色

7.RS-485 接线说明和运用



- 7.1 接线说明
 - a. 线序:从上到下分别为 RS485-B、RS485-A、空、GND
 - b. 连接方式: 3.51 的的 4 芯线端子
- 7.2 运用方式
 - (1) 串口功能
 - a. 进行服务器信息查询和设置
 - b. 进行 modbus 协议控制
- c. 注意:若进行服务器信息查询和设置后,需要重启才能进行 modbus 协议控制
 - (2) 串口配置
 - a. 波特率 9600
 - b. 停止位 1
 - c. 数据位8
 - d. 校验位无
 - e. 16 进制显示和发送

8.服务器信息读取或设置

注意: 刚上电时需等待 1 分钟后才可读取或设置

注意:若进行服务器信息查询和设置后,需要重启才能进行 modbus 协议控制

- a. 使用电脑与 usb 转 485 连接 EC321L-4G 的 RS-485 接口
- b. 打开 electron-serialport (EC321-4G) 软件, 进入界面

lectron-serialport.exe



103/303L 4G版测试软件V1.00	
串口号 COM18 ▼ 打开串口	设备id: 03 ▼
一键测试 控制与查询 参数设置	服务器设置
开/关合闸测试	
查询平均电流	
查询平均电压	
查询有功功率	
查询历史使用电量	
查询合闸状态	
查询火线当前温度	
查询零线当前温度	
糠白动测试	

c. 选择设备 id(modbus-ID),出厂默认为 03

⑧ 303/303L 4G版测试软件V1.00	
串口号 COM18 打开串口 设备id: 一罐测试 控制与查询 参数设置 服务器设置	03 V 00 1 02
开/关合闸测试 置词平均电流 置词平均电压 置词有功功率 置词历史使用电量 置词人使用电量 置词小线当前温度 置词平线当前温度	03 04 05 06 07 07 08 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
一键自动测试	12 13 •

d. 选择与设备 RS485 连接的串口号,并点击打开串口



🛞 303/303L 4G版测试软件V1.00	12001000	
串口号 COM18 ▼ 打开串□		设备id: 03 🔻
一键测 COM1 COM5	参数设置	服务器设置
开/关合闸 COM3		
查询平对电压		
查询有功功率		
查询历史使用电量		
查询合闸状态		
查询火线当前温度		
查询零线当前温度		
	一键自动测试	

e. 接着点击服务器设置栏, 进入服务器信息的查询或者设置

◎ 303/303L 4G版测试载	大件V1.00	
串口号 COM18	▼ 关闭串口	设备id: 03 ▼
一键测试	控制与查询参数设置	服务器设置
服务器ip/域名		
服务器端口		
模块订阅主题		
模块发布主题		
模块遗嘱主题		
服务器用户名		
服务器密码		
	确定查询	
查询IMEI		
	查询	

f. 接着可直接点击查询 IMEI, IMEI 是每个 EC321-4G 设备唯一的一串识别码, 且 不可更改

g. 也可以点击查询或者修改当前服务器信息的内容,修改主题时必须带上唯一的 IMEI 识别码

h. 出厂默认主题 服务器 IP/域名: 47.112.192.91 服 务 器 端 口: 1883 模 块 发 布 主 题: /device/303L/IMEI/sub 模 块 订 阅 主 题: /device/303L/IMEI/pub 模 块 遗 嘱 主 题: /device/303L/IMEI/will 标注红色的 IMEI 是每个 321L-4G 唯一的识别码,为了避免多个 EC321L-4G 的 主题出现重复情况,因此设置时必须带上 IMEI,可通过上述软件查询,也可查 看出厂附带的二维码(微信小程序)

9.控制方式

9.1 MQTT 客户端控制

- 注意: EC321L_4G 需要在联网状态上才可使用 MQTT 客户端控制使用 EC 协议
- a. 设置或获取服务器信息及 MQTT 主题(获取方法参考 2.3 (1))
- 出厂默认发布主题: /device/303L/IMEI/pub
 - 订阅主题: /device/303L/IMEI/sub

遗嘱主题: /device/303L/IMEI/will

- 例如:发布主题: /device/303L/868739051906034/pub
- b. 进入 MQTT 客户端,点击齿轮

😋 MQTT.fx - 1.7.0	pane		
File Extras Help			
frpecato.top	Connect Disconnect		•
Publish Subscribe Scripts	Broker Status Log		
	<pre> /device/303L/00029b75db25/pub</pre>	Publi_ QoS0 QoS1	QoS 2 Retained 05-

c. 进入设置界面

名称:可自定义

服务器 IP 地址和端口:填写上面获得的服务器信息 Client ID:点击旁边的 Generate 自动获取 用户名和密码:根据服务器是否有设置填写,若无则为空



Edit Connection Profiles				
M2M Eclipse				
New Profile	Profile Name	frpecato.top	名称	
New Profile	Profile Turns	MOTT Proker	- 1/	
comparatother	Frome Type	MQTEDIORE		
dd	MOTT Durley Drofile Cattle			
frpecato.top	MQ11 Broker Profile Settings			
other company	Broker Address	47.112.192.91	服务器IP地址	
	Broker Port	1883] 端口	
	Client ID	73f4cfd540fc40f	4b6f6f7f6903573b6	i Generate
	General User Credentials	SSL/TLS Prot	WT	
			→ 用户	名和密码
	Connection Timeout	30		
	Keep Alive Interval	60	User Credentials	SSL/TLS Provy LWT
	Clean Session	~	User credentials	SSETTES TTONY ENT
	Auto Reconnect			
	Max Inflight	10		
	MQTT Version	🗸 Use Default	User Name	eastcatohb
		Clear Publish Hi	story Password	•••••
		Clear Subscripti	on History	
增加				
删除				
4 -	Revert			Cancel OK Apply

- d. 点击 Apply 后点击 Cancel 或者点击 OK
- e. 点击 Connect, 再点击 Subscribe

File Extras Help				
frpecato.top	- 🗘	Connect	Disconnect	
Publish Subscribe Scripts Brok	er Status Log			
	/device/303L/000	029b75db25/	pub	

f. 输入订阅主题和设备离线\在线状态主题,接着点击 Subscribe

File Extras Help		
frpecato.top	Connect Disconnect	
Publish Subscribe Scripts	Broker Status Log	
/device/303L/00029b75db25/sub	Subscribe	
協) 样		
相小人们二		

g. 收到反馈信息

/device/303L/868739051906034/will 主题: 只会收到 online 或者 offline /device/303L/868739051906034/sub 主题: 收到 EC321L-4G 设备的反馈指令



Publish Subscribe Scripts Broker Status	Log
/device/303L/00029b75db25/sub	Subscribe
/device/303L/00029b75db25/sub	/device/303L/00029b75db25/will
Dump Messages Mute Unsubscribe	/device/303L/00029b75db25/sub
Dump Messages Mute Unsubscribe	/device/303L/00029b75db25/sub

/device/303L/00029b75db25/will	/device/303L/00029b75db25/sub
14-07-2022 17:03:44.61424423	14-07-2022 17:03:44.61424428
online	AA CA B0 00 1B 13 00 1F 1E 00 00 08 AF 00 00 00 00 00 00 00 00 42 75 DB 25 AC

h. 点击 Publish 即可发送协议

Publish	Subscribe	Scripts	Broker Status	Log		
» /device	/303L/00029b	75db25/pub		•	Publish	
aa ca 20 fe 1	lb 01 01 ac			Б	点击发送	
输入相	¥					

- 9.2 小程序控制
 - (1) 二维码生成

a. 请参考二维码生成步骤说明文档

- (2) 控制方法
- a.内置物联网卡(下单需提前说明)
- b. 找到出厂附带的小程序二维码
- c.打开微信扫一扫,进行扫码进入小程序
- d. 小程序内,点击再扫一次即可添加(若无注册,则需先注册账号)
- 9.3 串口助手控制

注意:此处控制 modbus 协议,该协议任意一个字节改变都需要重新生成校验位 出厂默认 ID 为 03;

若查询服务器信息后需要重启设备才能再使用此协议

- a. 确认 485 串口线可以正常使用并与 EC321L-4G 连接
- b. 打开常助手

XCOM V2.6	
	串口选择
单条发注 《表光注》仇心准输【郭明	保存窗口 斎除接收 V 16进制显示 DTR RTS 自动保存 时间戳 1000
CA 20 03 E2 02 00 01 ec	发送
 □ 定时发送 周期: 1000 ms □ 16进制发送 □ 发送新行 □ 16进制发送 □ 发送新行 □ 16进制发送 □ 发送新行 	发送文件 停止发送 ;左http://www.openedv.com/
🔅 - www.openedv.com S:0 R:0	当前时间 16:10:03 .::

- c. 选择串口助手配置 波特率 9600
 - (存平 9600
 停止位 1
 数据位 8
 校验位无
 16 进制显示和发送

ATTS XCOM V2.6	
	串口选择 COM3:PCIe to High Spe 👻
	波特率 115200 ▼ 停止位 1 ▼ 数据位 8 ▼ 校验位 None ▼ 串口操作 ● 打开串口 保存窗口 清除接收 ▼ 16进制显示 DTR
单条发送 多条发送 协议传输 帮助	回时间戳 1000 ms
CA 20 03 E2 02 00 01 ac	 ▲ 发送 → 清除发送
 □ 定时发送 周期: 1000 ms □ 打开文件 □ 16进制发送 □ 发送新行 □ 0% 正点原子官方が 	发送文件 停止发送 会坛http://www.openedv.com/
🔅 🗸 www.openedv.com S:0 R:0	当前时间 16:10:46;

d. 配置完成后,在发送栏输入 modbus 协议后,点击发送即可

EASTCATO¹

10. 协议解析

10.1 Modbus 协议

(1) 报警定值与动作报警定值区别

a. 报警定值是指超过或者低于某个设置的值时会触发报警,此时设备 没有动作

b. 动作报警定值是指超过某个设置的值时会触发动作报警,且设备会自动有分闸操作从而保护设备

(2) Modbus 指令整体解析

①举例指令

a. 03 04 00 08 00 01 B1 EA

②ID 说明

- a. 6.1(1)①a.中的 03 表示设备 ID
- b. MODBUS 协议规定设备广播的 ID 为 00,用户不能将设备 ID 设置为 广播 ID,即 00。ID 设置最小为 01,最大为 63

③点表与功能码

a. 6.1(1)①a.中的04表示点表,04位于3区点表。

0 区点表:读写,支持功能码:01 读线圈状态 05 写单个线圈 15 写多 个线圈

1区点表:只读,支持功能码:02读输入状态

3 区点表: 只读, 支持功能码: 04 读输入寄存器

4 区点表:读写,支持功能码:03 读单个保持寄存器 06 写单个保持寄存器

b. 6.1(1)①a.中的 00 08 表示下位机地址(H) 08H,即相对应的点表中的功能码

④读取字节数

a. 6.1(1)①a.中的 00 01 表示读取 2 个字节的数据,由点表定义的,00 02 表示读取四个字节的数据

⑤校验位

a. ①a.中的 B1 EA 为该条指令的校验位

b. 更改 MODBUS 协议指令中的任何字节(除了指令最后两位的校验码)时, 需要重新获取后两位校验码

- (3) 校验位获取方法
 - a. 打开"ModeBusRTU调试工具 CRC16 版"(如有需要联系技术人员)
 - b. 输入 MODBUS 协议指令,除了最后两位的校验码

- c. 例如协议文档中开合闸: 03 06 00 02 00 01 E8 28, 如果想把 ID 换成
- 04, 先在"目标字串[16进制]"的框中输入 04 06 00 02 00 01

d. 接着点击"计算结果[16进制]"的框来获取完整的指令 04 06 00 02 00 01 E9 9F。其中最后两位字节 E9 9F 是重新生成的唯一的校验码,如下图 所示

目标字串[16进制]		相关说明
04 06 00 02 00 01	*	1.帮助说明: 1.1. 在"目标字串"框内填写您要计算CRC16码的字串,
		当光标离开该框时程序即计算相应的CRC16码并自动 填写到计算结果"框内; 1.2.当通过手动或自动发送时,将根据设置把"计算结 思"框内的字串!!」6进制的短式"通过串口进行告送;
+算结果[16进制]		1.3. "发送间隔时间"是以ms为单位,这个参数只对自动 发送有效;
04 06 00 02 00 01 E9 9F	*	1.4."预接收字节数"是指您发送生成指令后,下位机应 该返回的字节数,当这个数字填写成0时,程序将根据 功能号自动计算返回的字节数;
	÷	2.算法描述:
割口发送/接映 串口号 波特室 通讯协议 数据位 停 COM01 ▼ 9600 ▼ None ▼ 8 ▼ 1	止位 ● ▼ 打开	2.1.置16位寄存器为全1,作为CRC寄存器。 2.2.把一个8位数据与16位CRC寄存器的低字节相异或 ,把结果抗于CRC寄存器中。 2.3.把寄存器的容石器中。 2.3.把寄存器的容石器中位(朝低位),用0填补最 高位,检查最低位(移出位)。 2.4.如果最低位为0:电复2.3(再移位);如果最低位为1,CRC寄存器与多项式A001H(1010 0000 0000 0001)进行异或。
	*	2.5 重复2.3、2.4, 直到右移8次, 这样整个8位数据全部进行了处理。 部进行了处理。 2.6 重复.2.7 2.5, 进行下一个8位数据的处理。 2.7.将一种的所有数据字节处理完后得到CRC-16寄存器
	*	。 2.8.将CRC-16寄存器的低字节和高字节交换,得到的值 即为CRC-16码。

10.2 EC 协议

(1) EC 协议解析

①发送指令举例

- a. 如发送:查询平均电流 CA 20 ID 41 02 18 01 AC
 - a.1 CA 表示指令的帧头
 - a.2 20 表示发送指令
 - a.3 ID 表示每个设备的 ID 号(可设置)
 - a.4 41 02 18 表示查询电流的指令号
 - a.5 AC 表示帧尾

②反馈指令举例

a. 如发送查询平均电流指令后反馈: CA B0 ID 41 02 01 66 AC (精度系数

- 0.01, 单位: A)
- a.1 CA 表示指令的帧头
- a.2 BO表示反馈指令
- a.3 ID 表示每个设备的 ID 号(可设置)
- a.4 41 表示查询电流的指令号
- a.5 02表示后面数据长度
- a.6 01 66 表示有效数据(16 进制转为 10 进制则为 358),精度系数为
- 0.01,则实际电流为 358*0.01,即 3.58A
 - a.7 AC 表示帧尾

EASTCATO¹

11. 注意事项

- 11.1 设备使用
 - (1) 设备供电
 - a. 设备供电为 220V, 交流电供电
 - (2) 设备控制

①串口控制

a.注意串口配置

b. Modbus 中的 ID 不可设置为 00

c.Modbus 协议指令中的任一字节发生改变,都需要重新生成最后两个字节的校验位

d. 使用上位机软件修改或者查询服务器信息后,需要重启才可使用串口发送 modbus 协议

②小程序或 MQTT 客户端

- a. 若出现离线状态,切勿自行拆机,请联系技术人员
- b. 若修改主题后,和初始默认不一致时,小程序会无法使用
- c. 修改主题时,务必带上 IMEI 识别码

12. 常见问题解决

12.1 串口无法发送或接收 modbus 协议

a. 查看指令是否正确, Modbus 协议指令为 ID-03 为举例,若指令除最后两位中 任一位改变,都需重新生成最后两位检验码,详细操作见 9.1 节中第(3) 点校 验码生成步骤

b. 查看设备 RS485 通讯端口 A 端和 B 端与 RS485 通讯线对否对应以及 RS485 串口线是否能正常使用

12.2 串口控制忘记 ID

- (1) 办法一
 - a. 设备 RS485 与可正常使用 485 串口线连接
 - b. 打开串口助手,进行通讯配置
 - c. 拨动设备分合闸手柄
 - d. 看串口接收到反馈的第一个字节即是当前设备 mdbusID

(2) 办法二

- a. 设备 RS485 与可正常使用 485 串口线连接
- b. 打开串口助手,进行通讯配置
- c. 发送指令

EASTCATO³¹

发送: 00 06 00 00 00 03 C8 1A 反馈: 无反馈

d.

12.3 MQTT 客户端或小程序无法使用

(1) 离线

- a. 小程序或 MQTT 客户端订阅遗嘱显示离线
- b. 判断周围信号是否比较若,找个信号稍好地方测试
- c. 确认遗嘱主题订阅和设置的是否一致
- d. 联系技术人员并提供 IMEI 识别码查找问题
- (2) 订阅反馈主题和遗嘱主题无反馈
- a.查看设置的服务器信息是否与订阅的是否一样
- 12.4 发送指令无法分合闸
 - a. 包括 modbus 协议、EC 协议和小程序
 - b. 查看手自动拨码位置是否设置为手动模式

EC321-W

13. 设备供电与强电接线

- 13.1 设备供电
 - (1) 工作电压
 - a. 交流电: +220V
 - (2) 供电位置

①强电输入

- a. 火线: 红色 220V 强电输入火线
- b. 零线: 蓝色为零线(输入输出共零)



②强电输出

- a. 火线: 下图红色标注为输出火线,即接负载火线端,注意接入的 负载电流大小不可超过设备的最大承载电流
- b. 零线: 输出零线, 即下图位置的蓝色标注

c. 在接入 220V 交流电时,当无论分合闸,输入仍为 220V 输入,当设备 分闸时,无强电输出,当设备合闸时才有强电输出



14. 漏保按钮



14.1 功能作用

a. 检测漏保是否可正常使用

14.2 操作方式

a. 当合闸时,按下红色圈出按钮,若可跳闸,说明漏保可正常使用

b. 当合闸时,按下红色圈出按钮,若无法跳闸,说明漏保不可使用,请联系技术人员

15. 分合闸手柄与指示灯



- 15.1 分合闸手柄
 - (1) 解析
 - a. 分合闸手柄也叫手动拨杆,当打上时表示合闸、打下时表示分闸
 - (2) 控制方式
 - a. 手动打上或上下
 - b. 指令控制(包括小程序、MQTT客户端等)或者按键控制

15.2 指示灯

a. 当手动拨杆处于打上去状态时也叫合闸,指示灯显示绿色;当手动拨杆 处于打下来状态时也叫分闸,指示灯显示红色

16. 手自动拨杆按钮



16.1 功能

a.红色圈出拨杆按钮当往上时,可以进行手动控制或者指令控制(小程序、 MQTT 客户端或者串口助手等)和自检按键控制

b.红色圈出拨杆按钮当往下时,只能进行手动控制,无法进行指令控制和自检按键控制

16.2 作用

a.当进行现场设备维修时,在不方便断电情况下,可以防止被管理人员进行远程控制等误操作;

b.当只想进行手动控制时,也可以使用此功能

16.3 操作方法

a.使用任意可拨动该拨杆的物品,根据需求往上或者往下拨即可

17. 自检按钮



17.1 短按

(1) 合闸

a.如果当前分合闸手柄处于分闸状态时,短按松开按钮则会进行合闸操作,指示灯变为绿色

(2) 分闸

a.如果当前分合闸手柄处于合闸状态时,短按松开按钮则会进行分闸操作,指示灯变为红色

18. RS-485 接线说明和运用



18.1 接线说明

- a. 线序:从上到下分别为 RS485-B、RS485-A、空、GND
- b. 连接方式: 3.51 的的 4 芯线端子
- 18.2 运用方式
- (1) 串口功能
- a. 进行 modbus 协议控制
- b. 注意:若进行服务器信息查询和设置后,需要重启才能进行 modbus 协议控制
- (2) 串口配置
- a. 波特率 9600
- b. 停止位 1
- c. 数据位 8
- d. 校验位无

EASTCATO³¹

e. 16 进制显示和发送

19. 有线网络连接

注意: EC321-W 智能空开接入可联网的路由器后再上电才可使用

20. 静动态获取 IP 注意事项与使用介绍

20.1 静动态 IP 注意事项

(1) 静态 IP

a. 使用 UDP 组播进行搜索 IP,所以必须为局域网内才能搜索 IP b. 由于静态 IP 出厂已默认设置为 192.168.1.100,所以路由器网段非 1 段则 请不要修改为静态获取 IP,否则无法搜索出 IP 导致设备无法使用

c. 如特别需要修改为静态 IP,则请联系技术人员进行指导修改

d. 静态获取 IP,如能搜索出 IP 则可进行网络参数设置

(2) 动态 IP

- a. 出厂默认为动态获取 IP 的方式,即会根据接入的路由器网段进行变化
- b. 动态获取 IP 的方式,无法进行 IP 等网络参数的修改

20.2 静动态 IP 使用

(1) 查询当前 IP 获取方式

a. 确认 EC321-W 空开与可联网路由器进行局域网连接

- b. 电脑、EC321-W 空开、和路由器都在同一个局域网内
- c. 通过 TCP 客户端或者 MQTT 客户端发送 EC 协议查询

发送: AA CA 20 00 16 02 66 01 AC

反馈: AA CA BO 00 16 01 00/01 AC (00 表示静态获取 IP, 01 表示动态)

(2) 设置 IP 获取方式

注: 若设置更改 IP 获取方式,设备需要断电重启生效

a. 确认 EC321-W 空开与可联网路由器进行局域网连接

b. 电脑、EC321-W 空开、和路由器都在同一个局域网内

c. 通过 TCP 客户端或者 MQTT 客户端发送 EC 协议设置

发送: AA CA 20 00 16 02 55 01/00 AC(00 表示静态获取 IP, 01 表示动态) 反馈: AA CA BO 00 16 01 01/00 AC

21. 网络参数读取与静态 IP 时设置

a. 确认 EC321-W 空开与可联网路由器进行局域网连接

b. 电脑、EC321-W 空开、和路由器都在同一个局域网内

27/51



c. 打开"配置软件 V1.0.5"软件,默认是进入"网络设置"界面,然后点击"型号"选中 EC32L-W

👹 配直软件	-V1.0.5.exe	2023/12/1星	朝五 9:41	应用程序	142,812	(B
記置软件	10-					- 0
2号 请选择型号	~					
N0810M	IP查询	选择设备		> 接索;	·@	
EC340L-W				12010	, 104	
	lp:	请输入IP		GW:	请输入GW	
	Mask:	请输入Mask		Baud:	请输入Baud	
			提交			
	線收区					

No Data

d. 进入网络设置界面

d.1 点击搜索设备, "IP 查询栏"、"接收区"和"参数设置"都会有参数显示

d.2 当有多个设备时, "接收区"会显示多个设备的信息

		11111111111111111111111111111111111111	- U X
型号 EC321L-W	×	型号 EC321L-W	• •
# 网络设置	1 2 查询 选择设备	# 网络设置	P查询 102 158 1 100 128章538
■■ 战力器议画	参数设置 Ip: 詳給入IP GW: 評給入GW	▮ 服务器设置	参数设置 In: 1921681100 GW: 19216811
	Mask: 新能人Mask Baud: 新能人Saud		Mask: 255 255 0 Baud: 9600
	■ 満连接]	注接 資告接 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	○ 静态 ○ 动态]	P设置 ○ 耕态 ○ 浙杰 ● 普圖 · 设置
			接收区 P=192168.1100 GW=192168.11 MASK=255.255.05.0 MAC=00.82.96.16.86.82 BAUD=9600
	清空		
清空 说明	指令 复制		
			清空
	No Data	藩空 说明	指令 复制

e. 当为静态获取 IP 地址时,上图中的"参数设置"可根据自己需求设定,但务 必阅读上述中设为静态获取 IP 的注意事项。

注意: EC321L-W 型号 "IP 设置栏"无法使用; 当有多台设备时需要修改 IP, 先在 "IP 查询"栏选择需要修改的原 IP, 在参数设置输入修改后的 IP 等

22. 服务器信息读取或设置

注意:点击连接后显示已连接,再点击则取消连接(显示连接),此时需要等待 30s 才可进入下一次连接

a. 确认 EC321-W 空开与可联网路由器进行局域网连接

b. 电脑、EC321-W 空开、和路由器都在同一个局域网内

c. 打开"配置软件 V1.0.5"软件

🔤 配置软件V1.0	.5.exe	2023/12/1 星期五 9;	41 应用程序	142,812 KB	
🔤 配置软件				- 0	×
型号 EC321L-W	× .				
🚦 网络设置	IP查询	192.168.1.100	✓ 搜索设备		
11 服务器设置	参数设置				-
	lp: Mask:	192.168.1.100	GW: 19 Baud: 96	00	
	连续	提	交		
	直接 请连接	ip地址: 192.168.1.1	100 端口:	5000 连接	
	IP设置 〇 香	▶ ○ 动态 查询 谈	置		
	接收区 IP=192.168.1.100 GW=	=192.168.1.1 MASK=255.255.255.	0 MAC=00.82.9b.16.b8.6	2 BAUD=9600	1
		地	ė.		
清空 说明	指令			复制	

d. 通过第 21 点 d 点搜出来 IP,在"连接"栏输入搜索出来的 IP 和端口(固定 5000),点击连接

	-	14 18 18 10 30 1	1			
臣G321L-W	~					
网络设置	IP查询					
		192.168.1.100	~ 月	國家设备		
服务器设置	参数设置					
	Ip:	192.168.1.100	G	N: 192	.168.1.1	
	Mask:	255.255.255.0	Bau	d: 960	0	
			提交			
	200 4-0		<i>ME</i> ~			
	建版	in Meld.		AM1 [] .		_
	1 已连接	192.16	8.1.100	X市口・	5000	8nH
	IP设置					
		静态 〇 动态 查询	设置			
	44114-157					
	接收区					
	IP=192.168.1.100 G	W=192.166.1.1 MASK=255.255	.255.0 MAC=00.82.9	10.16.08.62	BAUD=9600	
			清空			



e. 若'连接'变为'断开',指示灯由红色变为绿色表示已连接,然后点击服务器设置,即可使用服务器信息的查询或者设置

■ 网络设置	IP查询	
	192.168.1.100 >> 搜索设备	
服务器设置	参数设置	
	Ip: 192.168.1.100 GW: 192.168	.1.1
	Mask: 255.255.255.0 Baud: 9600	
	提交	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
[已连接 ip地址: 192.168.1.100 端口: 500 IP设置	10 断开
[已连接 ip地址: 192.168.1.100 端口: 500 IP设置 静态 ① 动态 童询 设置	10 断开
[已连接 ip地址: 192.168.1.100 端口: 500 IP设置 静态<	10 断开
	已连接 ip地址: 192.168.1.100 端口: 500 IP设置 静态 动态 查询 设置 接收区 IP=192.168.1.100 GW=192.168.1.1 MASK=255.255.255.0 MAC=00.82.9b.16.b8.62 BAU IP=192.168.1.100 GW=192.168.1.1 MASK=255.255.255.0 MAC=00.82.9b.16.b8.62 BAU	0 877F

No Data

f. 点击查询 mac 地址和查询服务器下方查询
 e.1 mac 地址为 00:82:9b:16:b8:62,每个设备唯一

e.2 模块订阅主题/device/EC321L/W/00829b16b862/sub

e.3 主题中的也包含 mac 地址(00829b16b862 去掉冒号,下面简称 MAC),这是由于每个设备 mac 地址是唯一的,所以主题中加上 MAC 地址可以防止重复 主题

■ 网络设置		服务器设置		
服务器设置	MAC地址	00:82:9b:16:b8:62 查询 复制		
	城名:	sc.eastcato.co	14 / 47	
	端口:	1883	4 / 15	
	模块订阅主题:	/device/EC321L/W/00829b16b862/sub	33 / 47	
	模块发布主题:	/device/EC321L/W/00829b16b862/pub	33 / 47	
	模块遗嘱主题:	/device/EC321L/W/00829b16b862/will	34 / 47	
	用户名:	00829b16b862	12/31	
	密码:	12345678	8/31	
		写入 査询		

EASTCATO³¹

EC321L-4G&321L-W 智能空开用户手册

g. 用户也可以根据需求,输入用户的服务器 IP、端口和主题,注意修改主题时 必须带上唯一的 MAC 识别码 i. 出厂默认主题 服务器 IP/域名: sc.eastcato.co 服务器端口: 1883 模块发布主题: /device/EC321L/W/MAC/sub 模块订阅主题: /device/EC321L/W/MAC/pub 模块遗嘱主题: /device/EC321L/W/MAC/pub 样块遗嘱主题: /device/EC321L/W/MAC/will 用户名: MAC 密码: 12345678 标注红色的 MAC 是每个 EC321L-W 唯一的识别码,为了避免多个 EC321L-W 的 主题重复

23. 控制方式

23.1 MQTT 客户端控制

注意: EC321L_4G 需要在联网状态上才可使用 MQTT 客户端控制使用 EC 协议 以下服务器、主题等为举例,若需要请使用真实服务器信息
a. 设置或获取服务器信息及 MQTT 主题(获取方法参考 2.3 (1))
出厂默认发布主题: /device/303L/IMEI/pub 订阅主题: /device/303L/IMEI/pub 遗嘱主题: /device/303L/IMEI/will
例如: 发布主题: /device/303L/00029b75db25/pub
b. 进入 MQTT 客户端,点击齿轮

2TT.fx - 1.7.0		-	
Extras Help			
frpecato.top	Connect Disconnect		•
iblish Subscribe Scrip	ts Broker Status Log		
	< /device/303L/00029b73db23/pub	 Public Oc50 Oc51 Oc51 Oc52 	52 Retained

c. 进入设置界面

名称:可自定义

服务器 IP 地址和端口:填写上面获得的服务器信息 Client ID:点击旁边的 Generate 自动获取 用户名和密码:根据服务器是否有设置填写,若无则为空



Edit Connection Profiles		2.5
M2M Eclipse		
New Profile	Profile Name frpecato.top 名称	
New Profile		-
comparatother	Prome type MiQTT Broker	R
dd		
frpecato.top	MQ11 Broker Profile Settings	
other company	Broker Address 47.112.192.91 服务器IP地址	
	Broker Port 1883	
	Client ID 73f4cfd540fc40f4b6f6f7f6903573b6 Generate	
	General User Credentials SSL/TLS Proxy LWT 用户名和密码	
	Connection Timeout 30	
	Keep Alive Interval 60	
	Clean Session	
	Auto Reconnect	
	Max Inflight 10	
	MQTT Version 🗸 Use Default User Name eastcatohb	
	3.1.1	
	Clear Publish History Password	
	Clear Subscription History	
增加		
删除		
÷ -	Revert OK Ap	ply

- d. 点击 Apply 后点击 Cancel 或者点击 OK
- e. 点击 Connect, 再点击 Subscribe

File Extras Help		_
frpecato.top	👻 🔅 Conne	ect Disconnect
Publish Subscribe Scripts Bro	ker Status Log	
	 /device/303L/00029b75 	5db25/pub

f. 输入订阅主题和设备离线\在线状态主题, 接着点击 Subscribe

File Extras Help		
frpecato.top	- 🔅 Connect Disconnect	
Publish Subscribe Scripts E	Broker Status Log	
/device/303L/00029b75db25/sub	Subscribe	
输入栏		

g. 收到反馈信息

/device/303L/00029b75db25/will 主题: 只会收到 online 或者 offline /device/303L/00029b75db25/sub 主题: 收到 EC321L-W 设备的反馈指令



Publish Subscribe Scripts Broker Status	Log
/device/303L/00029b75db25/sub	Subscribe
/device/303L/00029b75db25/sub 2	/device/303L/00029b75db25/will
Dump Messages Mute Unsubscribe	/device/303L/00029b75db25/sub
Dump Messages Mute Unsubscribe	/device/303L/00029b75db25/sub

/device/303L/00029b75db25/will	/device/303L/00029b75db25/sub
14-07-2022 17:03:44.61424423	14-07-2022 17:03:44.61424428
online	AA CA B0 00 1B 13 00 1F 1E 00 00 08 AF 00 00 00 00 00 00 00 00 42 75 DB 25 AC

h. 点击 Publish 即可发送协议

Publish	Subscribe	Scripts	Broker Status	Log		
» /device	/303L/00029b	75db25/pub		•	Publish	
aa ca 20 fe 1	lb 01 01 ac			F	点击发送	
输入相	<u>×</u>					

23.2 TCP 控制

- (1) TCP 客户控制
- a. 确认 EC321L-W 空开与可联网路由器进行局域网连接
- b. 电脑、EC321L-W 空开、和路由器都在同一个局域网内
- c. 通过上述方法搜索设备 IP
- d. 打开 TCP 测试软件,选择<mark>客户端模式</mark>,再点击<mark>创建连接。</mark>





e. 目标 IP: 输入上网设置栏中 IP 地址(更改后的则输入更改后的),目标端口 输入: 5000。然后点击创建。

》本TCP&UDP测试工具		
网络调试工具,63	31去广告版本 请支持国内航空工业,有您的支持,国产军用民用飞机必将翱翔进天! http://yahobaby.taobao.com海宝Yaho贝比孕委专卖	
操作(Q) 查看(V) 窗口(W)	帮助(H) Language	
🔛 创建连接 🔕 创建服务器	🐰 启动服务器 😕 😡 😒 连接 😒 🧟 全部断开 💥 删除 🎇 🔟 💈 💂	
属性栏 早	x	
こ 日 各行関係式	#22注意 東迎: 107 日転17: 192.186.198.1 日転17: 192.186.198.1 日転2: 1000 日転2注上后日は気法: 両隔 っ 101 日転2注上后日は気法: 両隔 っ 101 日転2 単注 日転2 単注 日転2 単注 日転2 単注 日本2 単注 日本2 日本2 日本2 日本2 日本2 日本2 日本2 日本2	俞入端口
	发送速度(B/S): 0 接收速度(B/S): 0	

f. 点击连接,和圈出来的无需打勾。接着即可发送指令控制。上面方框为发送 指令,下面方框为反馈指令接收框。

✗ TCP&UDP测试工具 - [192.168.198.1:8	:8005]
网络调试工具,631去广告制	版本 前支持国内航空工业有综的支持,国产军用民用飞机必将确则监天! http://yahobaby.taobao.com考室Yaho风比孕爱专委
· 操作(Q) 查看(V) 窗口(W) 帮助(H)	d) Language
🗄 🔛 创建连接 🔕 创建服务器 🐰 启动制	服务群 送 🕢 😒 连接 😒 🥸 全部断开 💥 删除 🎕 🔟 💈 🖕
雇性栏 非 ×	J≇ 192.168.198.1:8005 4 ▷ :
日 ● 合产時間式 ● 192.168.198.1:8005 ■ 服务器機式 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 「 「 」 「 」 「	
J P	发送速度(B/S): 0 接收速度(B/S): 0

EASTCATOUR

- 23.3 小程序控制
 - (1) 二维码生成
 - a. 请参考二维码生成步骤说明文档
 - (2) 控制方法
 - a. 找到出厂附带的小程序二维码
 - b. 打开微信扫一扫, 进行扫码进入小程序
 - c. 小程序内,点击再扫一次即可添加(若无注册,则需先注册账号)
- 23.4 串口助手控制
- 注意:此处控制 modbus 协议,该协议任意一个字节改变都需要重新生成校验位 出厂默认 ID 为 03;

若查询服务器信息后需要重启设备才能再使用此协议

- a. 确认 485 串口线可以正常使用并与 EC321L-4G 连接
- b. 打开常助手

ATK XCOM V2.6	
	串口选择 COM3:PCIe to High Spe → 波特率 115200 → 停止位 1 → 数据位 8 → 校验位 None → 串口操作 ④ 打开串口 保存窗口 有除接收 ✓ 16进制显示 DTR 目時間数 1000 ms
単示友达 参余友送 掛小V後編 帮助 CA 20 03 E2 02 00 01 sc	 发送 着除发送
□ 定时发送 周期: 1000 ms 打开文件 ☑ 16进制发送 □ 发送新行 0% 正点原子官方论	发送文件 停止发送 坛http://www.openedv.com/
🔅 - www.openedv.com S:0 R:0	当前时间 16:10:03 .:;

c. 选择串口助手配置

波特率 9600 停止位 1 数据位 8 校验位无 16 进制显示和发送

ATK XCOM V2.6	
	串口选择 COM3:PCIe to High Spe 👻
	波特率 115200 ▼ 停止位 1 ▼ 数据位 8 ▼ 校验位 None ▼ 串口操作 ● 打开串口
	保存窗口 清除接收 7 16进制显示 DTR RTS 自动保存 时间戳 1000
〒ホペ広 沙宋友広 乃以传輸 帮助 CA 20 03 E2 02 00 01 sc	发送
 □ 定时发送 周期: 1000 ms 10世制发送 □ 发送新行 ○ M 正点原子官方谈 ◇ www.openedv.com S:0 R:0 	发送文件 停止发送 法 http://www.openedv.com/ 当前时间 16:10:46

d. 配置完成后,在发送栏输入 modbus 协议后,点击发送即可

24. 协议解析

24.1 Modbus 协议

(1) 报警定值与动作报警定值区别

a. 报警定值是指超过或者低于某个设置的值时会触发报警,此时设备没 有动作

b. 动作报警定值是指超过某个设置的值时会触发动作报警,且设备会自动有分闸操作从而保护设备

(2) Modbus 指令整体解析

①举例指令

a. 03 04 00 08 00 01 B1 EA

②ID 说明

- a. 6.1(1)①a.中的 03 表示设备 ID
- b. MODBUS 协议规定设备广播的 ID 为 00,用户不能将设备 ID 设置为 广播 ID,即 00。ID 设置最小为 01,最大为 63

③点表与功能码

a. 6.1(1)①a.中的 04 表示点表,04 位于 3 区点表。

0 区点表:读写,支持功能码:01 读线圈状态 05 写单个线圈 15 写多 个线圈

1区点表: 只读, 支持功能码: 02 读输入状态

3区点表: 只读, 支持功能码: 04 读输入寄存器

4 区点表:读写,支持功能码:03 读单个保持寄存器 06 写单个保持寄存器

b. 6.1(1)①a.中的 00 08 表示下位机地址(H) 08H,即相对应的点表中的 功能码

④读取字节数

a. 6.1(1)①a.中的 00 01 表示读取 2 个字节的数据,由点表定义的,00 02 表示读取四个字节的数据

⑤校验位

a. ①a.中的 B1 EA 为该条指令的校验位

b. 更改 MODBUS 协议指令中的任何字节(除了指令最后两位的校验码)时, 需要重新获取后两位校验码

(4) 校验位获取方法

- a. 打开"ModeBusRTU调试工具 CRC16 版"(如有需要联系技术人员)
- b. 输入 MODBUS 协议指令,除了最后两位的校验码

c. 例如协议文档中开合闸: 03 06 00 02 00 01 E8 28, 如果想把 ID 换成 04, 先在"目标字串[16 进制]"的框中输入 04 06 00 02 00 01

d. 接着点击"计算结果[16 进制]"的框来获取完整的指令 04 06 00 02 00 01 E9 9F。其中最后两位字节 E9 9F 是重新生成的唯一的校验码,如下图 所示

Modbus-RTU调试工具CRC16版V1.1[Designed By CaterWar	ng] www.caterwang.com
目标字串[16进制]	
04 06 00 02 00 01 ×	1.1.在"目标字串"框內填写您要计算CRC16码的字串, 当光标离开该程时程序即计算相应的CRC16码并自动 填写到"计算结果"框内; 1.2.当通过手动或自动发送时,将根据设置把"计算结 思"框成的字串以下选择的把了通过用口港行答注;
→计算结果[16进制] D4 06 00 02 00 01 E9 9F	7. 他们也子社公司通知的公园也中口进行发达 1.3. 发送间隔间是以吻为埋位,这个参数只对自动 发送有效; 1.4. 预接收字节数"是指您发送生成指令后,下位机应 该透回的字节数,当这个数字填写成0时,程序将根据 功能号自动计算返回的字节数;
*	2.算法描述: 2.1.置16位寄存器为全1,作为CRC寄存器。 2.2.把一个8位数据与16位CRC寄存器的做字节相异或
田口安医/撥收 串口号 波持案 通讯协议 数据位 停止位 ● COM01 ▼ 9600 ▼ None ▼ 8 ▼ 1 ▼ 打开	 ,把结果放于CRC寄存器中。 2.3.把寄存器的內容右移一位(朝低位),用0填补最 高位,检查最低位(移出位)。 2.4.如果最低位次0,重复2.3(再移位);如果最低位 为1,CRC寄存器与多项式A001H(1010 0000 0000 0001)) 进行昆动。
Â	2.5重复23、2.4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理。 2.6重复2.2~2.5,进行下一个8位数据的处理。 2.7.将一帧的所有数据字节处理完后得到CRC-16寄存器。
手动发送 自动发送 发送间隔[ms] 100 预收字节数: 8192	2.8.将CRC-16寄存器的低字节和高字节交换,得到的值 即为CRC-16码。

- 24.2 EC 协议
 - (1) EC 协议解析

EASTCATO³¹²

①发送指令举例

- a. 如发送: 查询平均电流 CA 20 ID 41 02 18 01 AC
 - a.1 CA 表示指令的帧头
 - a.2 20 表示发送指令
 - a.3 ID 表示每个设备的 ID 号(可设置)
 - a.4 410218表示查询电流的指令号
 - a.5 AC 表示帧尾

②反馈指令举例

- a. 如发送查询平均电流指令后反馈: CA B0 ID 41 02 01 66 AC (精度系数 0.01, 单位: A)
 - a.1 CA 表示指令的帧头
 - a.2 BO表示反馈指令
 - a.3 ID 表示每个设备的 ID 号(可设置)
 - a.4 41 表示查询电流的指令号
 - a.5 02 表示后面数据长度
- a.6 01 66 表示有效数据(16 进制转为 10 进制则为 358),精度系数为
- 0.01,则实际电流为 358*0.01,即 3.58A
 - a.7 AC 表示帧尾

25. 注意事项

- 25.1 设备使用
 - (1) 设备供电
 - a. 设备供电为 220V, 交流电供电
 - (2) 设备控制
 - ①串口控制
 - a. 注意串口配置
 - b. Modbus 中的 ID 不可设置为 00
 - c. Modbus 协议指令中的任一字节发生改变,都需要重新生成最后两个字节的校验位
 - d. 使用上位机软件修改或者查询服务器信息后,需要重启才可使用串口发送 modbus 协议
 - ②小程序或 MQTT 客户端
 - a. 若出现离线状态,切勿自行拆机,请联系技术人员
 - b. 若修改主题后,和初始默认不一致时,小程序会无法使用
 - c. 修改主题时,务必带上 MAC 识别码
 - ③TCP 客户端控制

a. TCP 连接的端口为 5000

(3) 网络连接

a. EC321-W 必须接上可联网路由器(网线连接)之后再上电,才能搜索出 IP 地址

b. 若设置为静态获取 IP 地址,则需要确认路由器分配出来的 IP 是否为 192.168.1.xxx,即是否为 1 段,若不同网段会导致无法搜索 IP 地址。因 为出厂静态 IP 默认为 192.168.1.100。

(4) 服务器查询设置软件

a. 搜索 IP,每次搜索只显示当前查询到的设备,上次搜索的内容则被覆盖(待改)

b. 一键测试的 IP 连接或服务器设置的连接,注意第二次点击连接需要时间间隔, 且服务器设置的端口固定 5000

c. 该软件未完善, 后期会持续改进

26. 常见问题解决

26.1 串口无法发送或接收 modbus 协议

a. 查看指令是否正确, Modbus 协议指令为 ID-03 为举例, 若指令除最后两位中 任一位改变, 都需重新生成最后两位检验码, 详细操作见 9.1 节中第(3) 点校 验码生成步骤

b. 查看设备 RS485 通讯端口 A 端和 B 端与 RS485 通讯线对否对应以及 RS485 串口线是否能正常使用

26.2 串口控制忘记 ID

- (1) 办法一
 - a. 设备 RS485 与可正常使用 485 串口线连接
 - b. 打开串口助手, 进行通讯配置
 - c. 拨动设备分合闸手柄
 - d. 看串口接收到反馈的第一个字节即是当前设备 mdbusID
- (2) 办法二
 - a. 设备 RS485 与可正常使用 485 串口线连接
 - b. 打开串口助手,进行通讯配置
 - c. 发送指令
 发送: 00 06 00 00 00 03 C8 1A
 反馈: 无反馈

e.

26.3 IP 无法搜索

a. 查看网线是否完好

EASTCATO¹18

b. 是否是先接网线再上电,由于内部芯片原因,需要先接网线再上电才能搜索出 IP

c. 确认设备是否为动态获取 IP (出厂默认动态获取),若身边无网段为 192.168.1.xxx 的路由器,则不可设置为静态获取 IP,否则导致无法搜索 IP 和无 法联网

26.4 MQTT 客户端或小程序无法使用

- (1) 离线
 - a. 小程序或 MQTT 客户端订阅遗嘱显示离线
 - b. 查看路由器是否可正常上网
 - c. 确认遗嘱主题订阅和设置的是否一致
- (2) 订阅反馈主题和遗嘱主题无反馈
- a. 查看设置的服务器信息是否与订阅的是否一样

26.5 TCP 客户端无法使用

- a. 确认是否处于局域网连接
- b. IP 是否可以搜索出来
- c. TCP 客户端的端口或其他配置是否选错

26.6 发送指令无法分合闸

- a. 包括 modbus 协议、EC 协议和小程序
- b. 查看手自动拨码位置是否设置为手动模式

协议附录

Modbus 协议

举例: 设备 ID 为 03, 红色字体表示数据内容, 黄色底纹表示校验位 注意: 除校验字节外, 任一字节改变都需要重新获取校验位, 获取方 法查阅 9.1 节中的第(2)点或 19.1 节中的第(2)点

指令含义	指令内容
查询平均申流(精度系数 0.01. 单位: A)	发送: 03 04 00 08 00 01 B1 EA
	反馈: 03 04 02 00 00 C0 F0
查询平均申压(精度系数 0.1. 单位: ∨)	发送: 03 04 00 06 00 01 D0 29
	反馈: 03 04 02 00 00 C0 F0
查询有功功率(精度系数 0.1. 单位: W)	发送: 03 04 00 0A 00 02 50 2B
	反馈: 03 04 04 00 00 00 00 17 71
查询历史使用电量(精度系数 0.01, 单位:kWh)	发送: 03 04 00 14 00 02 30 2D
	反馈: 03 04 04 00 00 00 00 D8 44
查询火线当前温度(单位:℃)	发送: 03 04 00 02 00 01 91 E8
	反馈: 03 04 02 00 1A 41 3B
	发送: 03 03 00 02 00 01 24 28
查询合闸状态	反馈: 03 03 02 00 01 00 44(开)
	03 03 02 00 00 C1 84(关)
	开:发送:03 06 00 02 00 01 E8 28
开/关合闸	反馈: 03 06 00 02 00 01 E8 28
	关:发送:03 06 00 02 00 00 29 E8
	反馈: 03 06 00 02 00 00 29 E8
查询过压保护开关	发送: 03 01 00 00 00 01 FC 28
(00 关 01 开)	反馈:030101005030(关)
	03 01 01 <mark>01</mark> 91 F0(开)
设置过压保护开关	开:发送:03 05 00 00 FF 00 8D D8
	反馈: 03 05 00 00 FF 00 8D D8

EASTCATOUR

EC321L-4G&321L-₩ 智能空开用户手册

	关:发送:03 05 00 00 00 00 CC 28
	反馈: 03 05 00 00 00 00 CC 28
查询欠压保护开关	发送: 03 01 00 01 00 01 AD E8
(00 关 01 开)	反馈: 03 01 01 <mark>00</mark> 50 30
	开:发送:03 05 00 01 FF 00 DC 18
设置欠压保护开关	反馈: 03 05 00 01 FF 00 DC 18
	关:发送:03 05 00 01 <mark>00 00</mark> 9D E8
	反馈: 03 05 00 01 <mark>00 00</mark> 9D E8
查询过温保护开关	发送: 03 01 00 0A 00 01 DC 2A
(00 关 01 开)	反馈: 03 01 01 00 50 30
	开:发送:03 05 00 0A FF 00 AD DA
设置过温保护开关	反馈: 03 05 00 0A FF 00 AD DA
	关:发送:03 05 00 0A 00 00 EC 2A
	反馈: 03 05 00 0A 00 00 EC 2A
查询过流保护开关	发送: 03 01 00 0B 00 01 8D EA
(00 关 01 开)	反馈: 03 01 01 <mark>01</mark> 91 F0
	开:发送:03 05 00 0B FF 00 FC 1A
设置过流保护开关	反馈: 03 05 00 0B FF 00 FC 1A
	关:发送:03 05 00 0B 00 00 BD EA
	反馈: 03 05 00 0B 00 00 BD EA
查询过压警告标志	发送: 03 02 00 11 00 01 E8 2D
(00 不报警 01 报警)	反馈: 03 02 01 00 A0 30(不报警)
	03 02 01 <mark>01</mark> 61 F0(报警)
查询欠压警告标志	发送: 03 02 00 12 00 01 18 2D
(00 不报警 01 报警)	反馈: 03 02 01 <mark>00</mark> A0 30
查询过流动作警告标志	发送: 03 02 00 13 00 01 49 ED
(00 不报警 01 报警)	反馈: 03 02 01 <mark>00</mark> A0 30
查询过压动作警告标志	发送: 03 02 00 14 00 01 F8 2C
(00 不报警 01 报警)	反馈: 03 02 01 <mark>00</mark> A0 30

EASTCATO²18

EC321L-4G&321L-W 智能空开用户手册

查询过流警告标志	发送: 03 02 00 19 00 01 69 EF
(00 不报警 01 报警)	反馈: 03 02 01 <mark>00</mark> A0 30
查询过温警告标志	发送: 03 02 00 1E 00 01 D8 2E
(00 不报警 01 报警)	反馈: 03 02 01 <mark>00</mark> A0 30
查询过温动作警告标志	发送: 03 02 00 1F 00 01 89 EE
(00 不报警 01 报警)	反馈: 03 02 01 <mark>00</mark> A0 30
查询过温动作定值(单位: ℃)	发送: 03 03 00 1E 00 01 E5 EE
(00 不报警 01 报警)	反馈: 03 03 02 <mark>00 5A</mark> 41 BF
设置过温动作报警定值(90℃)	发送: 03 06 00 1E <mark>00 5A</mark> 68 15
	反馈: 03 06 00 1E <mark>00 5A</mark> 68 15
查询欠压报警定值(单位: ∨)	发送: 03 03 00 20 00 01 84 22
	反馈: 03 03 02 <mark>00 BE</mark> 41 F4
设置欠压报警定值(190∨)	发送: 03 06 00 20 <mark>00 BE</mark> 09 92
	反馈: 03 06 00 20 <mark>00 BE</mark> 09 92
查询过流动作报警定值(单位: A)	发送: 03 03 00 22 00 01 25 E2
	反馈: 03 03 02 00 14 C1 8B
し していた していた していた していた していた していた していた してい	发送: 03 06 00 22 <mark>00 14</mark> 28 2D
	反馈: 03 06 00 22 <mark>00 14</mark> 28 2D
查询过流报警定值(单位: A)	发送: 03 03 00 24 00 01 C5 E3
	反馈: 03 03 02 00 12 41 89
设置过流报警定值(18 A)	发送:03 06 00 24 <mark>00 12</mark> 48 2E
	反馈: 03 06 00 24 <mark>00 12</mark> 48 2E
查询过压报警定值(单位: ∨)	发送: 03 03 00 26 00 01 64 23
	反馈: 03 03 02 00 F9 41 C7
设置过压报警定值(249∨)	发送:03 06 00 26 <mark>00 F9</mark> A9 A1
	反馈: 03 06 00 26 <mark>00 F9</mark> A9 A1
查询过压动作报警定值(单位: ∨)	发送: 03 03 00 28 00 01 05 E0
	反馈: 03 03 02 01 07 81 D6
设置过压动作报警定值(263 V)	发送: 03 06 00 28 <mark>01 07</mark> 48 72

EASTCATOENE

EC321L-4G&321L-₩ 智能空开用户手册

	反馈: 03 06 00 28 <mark>01 07</mark> 48 72
查询过温报警定值(单位:℃)	发送: 03 03 00 3C 00 01 45 E4
	反馈: 03 03 02 00 46 40 76
设置过温报警定值(70℃)	发送: 03 06 00 3C <mark>00 46</mark> C9 D6
	反馈: 03 06 00 3C 00 46 C9 D6
查询合闸次数(与短路次数不同)	发送: 03 04 00 26 00 02 91 E2
	反馈: 03 04 04 00 00 00 98 D9 EE
	发送: 03 04 00 1E 00 02 10 2F
	反馈: 03 04 04 50 60 BB 2C BA 77
查询工作累计时长,单位:min	发送: 03 04 00 28 00 02 F0 21
	反馈: 03 04 04 00 00 00 00 D8 44
查询工作计时电流最小阀值	发送: 03 03 00 1C 00 01 44 2E
	反馈: 03 03 02 FF FF C0 6F
设置工作计时电流最小阀值	发送: 03 06 00 1C 00 64 48 05
	反馈: 03 06 00 1C 00 64 48 05
	发送: 03 03 00 3E 00 01 E4 24
查询上电后合闸状态	反馈: 03 03 02 00 01 00 44(开)
(00 00 关 00 01 开 00 02 保持)	03 03 02 00 00 C1 84(关)
	03 03 02 <mark>00 02</mark> 40 45(保持)
	开:发送:03 06 00 3E 00 01 28 24
	反馈: 03 06 00 3E 00 01 28 24
设置上电后电闸状态	关:发送:03 06 00 3E 00 00 E9 E4
(00 00 关 00 01 开 00 02 保持)	反馈: 03 06 00 3E 00 00 E9 E4
	保持:发送:03 06 00 3E 00 02 68 25
	反馈: 03 06 00 3E 00 02 68 25

EASTCATO³¹B

EC 协议

(1) 查询平均电流(精度系数 0.01, 单位: A)

发送: AA CA 20 00 41 02 18 01 AC

反馈: AA CA BO 00 41 02 xx xx AC

- (2) 查询平均电压(精度系数 0.1, 单位: >)
 - 发送: AA CA 20 00 43 02 19 01 AC
 - 反馈: AA CA BO 00 43 02 xx xx AC
- (3) 查询有功功率(精度系数 0.1, 单位: W)
 - 发送: AA CA 20 00 44 02 15 01 AC
 - 反馈: AA CA BO 00 44 04 xx xx xx AC
- (4) 查询历史使用电量(精度系数 0.01, 单位: kWh)
 - 发送: AA CA 20 00 45 01 01 AC
 - 反馈: AA CA BO 00 45 08 gg gg gg gg xx xx xx AC
- 解析: gg gg gg gg 为设备序列号(每个设备唯一的标识), xx xx xx xx 四个字节为历史电量
- (5) 查询当前温度(单位:℃)
 - 发送: AA CA 20 00 60 01 01 AC
 - 反馈: AA CA BO 00 60 04 xxN xxN xxL xxL AC
 - 解析: xxL xxL 表示火线温度; xxN xxN 表示零线温度
- (6) 查询所有参数

发送: AA CA 20 00 1B 01 01 AC

反馈: AA CA BO 00 1B 13 aa nn bb cc cc dd dd ee ee ee ee ff ff ff gg gg gg gg gg AC 解析:

аа	nn	bb	cc cc	dd dd	ee ee ee ee	ff ff ff ff	gg gg gg gg
合闸状态: 00 关 01 开	零线温度 (单位:℃)	火线温度 (单位:℃)	电流 (精度系数 0.01 ,单位: A)	电压 (精度系数 0.1, 单位: V)	功率 (精度系数 0.1 , 单位:W)	本轮电 量 (不再 使用)	设备序列号

(7) 操作分合闸指令

发送: AA CA 20 00 18 02 01 00/01 AC

- 反馈: AA CA BO 00 18 02 00 00/01 AC
- 解析: 00 表示控制分闸、01 控制合闸
- (8) 合闸状态查徇指令
 - 发送: AA CA 20 00 20 01 01 AC
 - 反馈: AA CA BO 00 20 02 00 00/01 AC

解析: 00 表示当前为分闸状态、01 表示当前为合闸状态

(9) 序列号信息查询

发送: AA CA 20 00 EE 01 01 AC

反馈: AA CA BO 00 EE 06 00 xx yy yy yy AC

解析: xx 为 modbusID, 对于 EC 协议无实际运用; yy yy yy 为设备唯一序 列号

(10)保护功能一键查询

发送: AA CA 20 00 E0 01 01 AC

反馈: AA CA BO 00 E0 0F 0F 00 5A 00 46 00 14 00 12 01 07 00 F9 00 BE AC

解析:反馈格式: CA BO ID EO OF xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7 xx8 xx9 xx10 xx11 xx12 xx13 xx14 xx15 AC

其中:

xx1: 低 4 位有效, bit3(8): 过温保护使能、 bit2(4): 过流保护使能 、bit1(2): 过压保护使能 、bit0(1): 欠压保护使能;

OF(15)则表示全部保护使能打开

xx2 xx3 : 过温动作报警值

00 5A 表示当前过温动作报警值设置为 90℃, 若当前温度超过 90℃则进行跳闸 xx4 xx5: 过温报警值

00 46 表示当前过温报警值设置为 70℃,若当前温度超过 70℃则进行报警

xx6 xx7 : 过流动作报警值

00 14 表示当前过流动作报警值设置为 20A

xx8 xx9 : 过流报警值

00 12 表示当前过流报警值设置为 18A

xx10 xx11: 过压动作报警值

0107 表示当前过压动作报警值设置为 263V

xx12 xx13 : 过压报警值

00 F9 表示当前过压报警值设置为 249V

xx14 xx15 : 欠压报警值

00 BE 表示当前欠压报警值设置为 190V

(11) 保护功能一键设置

发送: AA CA 20 00 E1 0F 0F 00 5A 00 46 00 14 00 12 01 07 00 F9 00 BE AC

反馈: AA CA BO 00 E1 0F 0F 00 5A 00 46 00 32 00 28 01 09 00 F9 00 BE AC

解析:反馈格式: AA CA 20 00 E1 0F xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7 xx8 xx9 xx10

EASTCATOUR

xx11 xx12 xx13 xx14 xx15 AC

其中:

xx1: 低 4 位有效, bit3(8): 过温保护使能、 bit2(4): 过流保护使能 、bit1(2): 过压保护使能 、bit0(1): 欠压保护使能;

OF (15)则表示全部保护使能打开

- xx2 xx3 : 过温动作报警值
- 00 5A 表示当前过温动作报警值设置为 90℃, 若当前温度超过 90℃则进行跳闸 xx4 xx5: 过温报警值
- 00 46 表示当前过温报警值设置为 70℃,若当前温度超过 70℃则进行报警
- xx6 xx7 : 过流动作报警值

00 14 表示当前过流动作报警值设置为 20A

xx8 xx9 : 过流报警值

00 12 表示当前过流报警值设置为 18A

- xx10 xx11: 过压动作报警值
 - 0107 表示当前过压动作报警值设置为 263V
- xx12 xx13 : 过压报警值

00 F9 表示当前过压报警值设置为 249V

xx14 xx15 : 欠压报警值

00 BE 表示当前欠压报警值设置为 190V

- (12) 查询合闸累计次数
 - 发送: AA CA 20 00 49 01 01 AC
 - 反馈: AA CA BO 00 49 04 xx xx xx XX AC
- (13) 查询工作累计时长
 - 发送: AA CA 20 00 4A 01 01 AC
 - 反馈: AA CA BO 00 4A 04 xx xx xx AC

解析:前电流值时大于工作计时最小电流阀值时,就开始进行计时

- (14) 设置工作计时最小电流阀值(单位:mA)
 - 发送: AA CA 20 00 E3 02 xx xx AC
 - 反馈: AA CA BO 00 E3 02 xx xx AC
 - 解释:当前电流值时大于工作计时最小电流阀值时,就开始进行计时,
 - 而第(13)点查询工作累计时长就是这里的计时时间。
- (15) 查询工作计时最小电流阀值(单位: mA)
 - 发送: AA CA 20 00 47 01 01 AC
 - 反馈: AA CA BO 00 47 02 xx xx AC

EASTCATO

(16) 设置上电合闸开关状态初始化

发送: AA CA 20 00 E4 02 00 00/01/02 AC

反馈: AA CA BO 00 E4 02 00 00/01/02 AC

解析:设置上电合闸开关状态即上电时的分合闸状态:00为上电后分闸;01 为上电后合闸;02为上电后保持不变(默认)

(17) 30s 重复刷新数据使能

发送: AA CA 20 00 DD 01 00/01 AC

反馈: AA CA BO 00 DD 01 00/01 AC

解析: 30s 重复刷新数据使能,00 表示关闭,关闭后 30s 不会再收到第(19) 条指令;01 表示打开,打开则每隔 30s 会收到第(19) 条指令

(18) 查询上电后合闸状态

发送: AA CA 20 00 4B 01 01 AC

反馈: AA CA BO 00 4B 02 00 00/01/02 AC

解析: 00 表示上电后分闸、01 表示上电后合闸、02 表示上电后保持不变

(19) 每 30s 自动上报数据

注意:每隔 30s 的自动上报数据可通过第(17)条指令打开关闭;但是如果 有进行分合闸操作、3s 也会有反馈,且无法关闭

00	00	00	00 00	00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00
合闸状态: 00 关 01 开	零线温度 (单位: ℃)	火线温度 (单位: ℃)	电流 (精度系数 0.01 ,单位 : A)	电压 (精度系数 0.1, 单位:V)	功率 (精度系数 0.1 ,单位 :W)	本轮电量 (不再使用)	设备序列号

(20) 每 5min 自动上报历史电量

注意: 此反馈指令不可关闭

反馈: AA CA BO 00 45 08 gg gg gg gg xx xx xx AC

解析: gg gg gg gg 为设备序列号(每个设备唯一的标识), xx xx xx xx 四个 字节为历史电量

(21) 手动开/关合闸

反馈: AA CA BO 00 20 02 00 00/01 AC

解析: 00 为进行手动分闸操作、01 则进行手动合闸操作

(22) 自检按键控制分合闸反馈

- 反馈: AA CA BO 00 18 01 00/01 AC
- 解析: 00 为进行分闸操作、01 则进行合闸操作
- (23)触发报警自动反馈
 - 反馈: AA CA BO 00 2B 02 xx xx AC
 - 解析:报警状态标识 xx xx 解释: 16bit
 - Bit1: 过压告警(二进制 0000 0000 0000 0010) (00 02)
 - Bit2: 低电压告警(二进制 0000 0000 0000 0100) (00 04)

Bit3: 过流动作告警(二进制 0000 0000 0000 1000) (00 08)

Bit4: 过压动作告警(二进制 0000 0000 0001 0000) (00 10)

Bit9: 过流报警(二进制 0000 0010 0000 0000) (02 00)

Bit14: 过温告警(二进制 0100 0000 0000 0000)(40 00)

Bit15: 过温动作告警(二进制1000 0000 0000 0000) (80 00)

其余 bit 保留。

例如: ①如果过压告警和过流动作告警,则反馈的 xx xx 为 00 0A;

②如果是过温告警、过压动作告警、过压告警和过流动作告警,则 xx xx 的反馈为 40 18。(由于过压动作告警发生,即过压告警必发生,所以只反馈过 压动作告警)

(24) 设置静态或动态获取 IP(适用 321-W)

发送: AA CA 20 00 16 02 55 00/01 AC

反馈: AA CA BO 00 16 01 00/01 AC

解析: 00 表示静态获取 IP, 01 表示动态获取 IP(设备断电重启生效,出厂

默认为动态)。

由于网段不确定,且出厂默认静态 IP 为 192.168.1.100。

(25) 查询 IP 获取方式 (适用 321-W)

发送: AA CA 20 00 16 02 66 01 AC

反馈: AA CA BO 00 16 01 00/01 AC

解析: 01 为动态获取 IP 地址; 00 为静态获取 IP 地址

(26) 设置数据反馈刷新频率(单位:秒)

发送: AA CA 20 00 26 02 xx xx AC

反馈: AA CA BO 00 26 02 xx xx AC

解析: 主要用于设置第(19)条的上报频率,默认为001E(30s),最低设置 5s

(27) 设置预警报警指令发送模式

发送: AA CA 20 00 22 01 00/01/02 AC

反馈: AA CA BO 00 22 01 00/01/02 AC

解析: 00 表示不发送,即使发生预警报警也无指令发出

01 表示只发送一次,即相同预警报警只发送一次,如果触发不同预警报警才会发送

02 循环发送,发送频率默认 5s 一次(可设置)

(28) 设置报警反馈刷新频率(单位:秒)

发送: AA CA 20 00 25 02 xx xx AC

反馈: AA CA BO 00 25 02 xx xx AC

解析: 主要用于设置第(23)条的处于循环发送时发送频率,默认为00 05(5s)

(29) 确认预警报警

发送: AA CA 20 00 2B 01 02 AC

反馈:无

解析: 当预警报警指令发送模式为循环发送时,当触发预警报警后反 馈第(23)条指令,接着发送该指令,则相同报警不会再次发送

(30) 重置预警报警

发送: AA CA 20 00 30 01 01 AC

反馈: AA CA BO 00 30 01 01 AC

解析:当触发故障时,发送该指令可以重置预警报警包括指示灯和取 消反馈,但是如果故障无排查依然会重新触发 **EASTCATO**¹18

EC321L-4G&321L-W 智能空开用户手册

版本修订历史

日期	版本	发布说明	主要更新内容
2021.07.05	V1.0	初稿发布	
2022.09.03	V2.0	第一次修改	①321-4G 和 321-W 说明书整合
2023.01.09	V2.1	第二次修改	完善和补充指令
2024.07.22	V2.2	第三次修改	①修改 EC321L-W 服务器信息设置软件;②
			增加第 26-30 指令